MASPRO

CATV 地上デジタル ヘッドアンプ (受信用増幅器)


DIGITAL HEAD AMPLIFIERS UHF伝送 **1 HA45DU **2 UHF伝送, パイロットジェネレーター内蔵 **1 HA45DU **2 PG

AC100V, AC20~30V, AC40~60V切換方式

※1:プロセサーユニット実装台数※2:Lがないとき,最大8台装着可能 Lがあるとき,最大10台装着可能

最大出力レベル95dB μ Vの低コストタイプの 地上デジタルヘッドアンプです。

取扱説明書



高度なシステムに対応する性能と機能

高品質な隣接チャンネル伝送

周波数特性・群遅延特性の優れたSAW(弾性表面波) フィルターによって、隣接帯域の信号を除去して、 チャンネルごとにレベルを調整しますから、高品質 な隣接チャンネル伝送ができます。

多様な電源方式

電源は、AC100V、AC20~30V、AC40~60Vの3系統をスイッチで選択できます。また、AC20~30V、AC40~60V方式の場合、出力端子から重畳受電またはAC入力端子から直接受電できます。さらに、AC入力端子から出力端子へ電流通過できますから、多様なシステムに対応できます。

AGC(自動利得制御)付

AGC (自動利得制御) により、各チャンネルごとに出力レベルの変動を抑えますから、安定したCATVシステムを運用できます。

低消費電力

8局実装時(8HA45DU)の消費電力が32VA未満ですから、設置時の電源設備コストを軽減できます。

優れた耐久性

防水ケースはステンレス製ですから、腐食による防水 機能の劣化がほとんどなく、長期間にわたって安定 した性能を維持できます。 受電方式選択

出力端子

OFF ON

AC入力端子 OFF ON

低%压入CAC100V

通電 一 通電 ー

ブレーカ-

0

しゃ断っ間

低電圧(ON)

AC100V(ON)

22

ブレーカー

0

しや断っ屋っ

ご注意

レベル調整をするときは、調整用ドライバー(扉の裏側に付属)を使用 してください。無理に回すと、こわれることがあります。

電圧選択。

AC20~7/0V

6

AC40~60V

- 給 電 -

ブレーカー

0

通電 ===

しや断っ置っ

電源部のスイッチ操作は、p.5「電源方式の選択」をご覧ください。

AC100Vブレーカー

低電圧ブレーカー

AC20~30VとAC40~60V用 ブレーカーです。

受電方式選択スイッチ

出力端子

- ●出力端子から受電または給 電するとき、「ON」にします。
- ●出荷時は「OFF」になっています。

AC入力端子

- ●AC入力端子から受電するとき、 [ON]にします。
- ●出荷時は「OFF」になっています。

電源スイッチ

●「低電圧」または「AC100V」 の電源方式に応じて 切換えます。

AC 🕝

GND 🕟

● 出荷時は「AC100V | に なっています。

パイロットランプ

電圧測定端子

低電圧方式のとき, 受電電圧が測定でき ます。

電圧選択スイッチ

- 低電圧方式のとき, 電源電圧(AC20~ 30VまたはAC40~ 60V) に応じて切換 えます。
- 出荷時は「AC40~ 60V」になっています。

給電ブレーカー

正面 電源部A

p.8「電源部へ」をご覧ください。

電源部B

p.9「電源部❸」をご覧ください。

側面

施錠用孔

- 市販の南京 錠などを取 付けて扉を 施錠します。
- 使用できる 南京錠の最 大つる径は, 6mmです。



DC電源供給コード

アース端子

出力フィルターユニット

p.3 [出力フィルターユニット] をご覧ください。

PGユニット

p.4「PGユニット」をご覧ください。

プロセサーユニット

p.3「プロセサーユニット」を ご覧ください。

出力増幅ユニット

p.4「出力増幅ユニット」を ご覧ください。

DC電源出力

プロセサーユニットのDC電源 入力と接続します。

雇開閉ストッパー

AC30V給電スイッチ

- 入力側にプリアンプを使用 する場合、「ON」にしてくだ さい。
- 電源方式に関係なくAC20~ 30V(最大0.3A)が給電できます。
- 出荷時は「OFF」になっています。



入力レベル調整ATT

- 入力レベルを⊝10dB調整でき
- 出荷時は「0dB」になっています。

入力測定端子(⊝10dB)

(F型コネクター) p.10「入・出力レベルを測定する ときのご注意」をご覧ください。

ご注意

AC30V給電スイッチは、本器に電源を供給する前に操作してください。

入力端子

(F型コネクター)

ご注意

空き端子には必ず別売のダミー 抵抗器DR7fCを取付けてくだ さい。

ACケーブル(AC100V) (約1.5m)

ケーブルを延長するために、途中で切断して、別のケーブルを つなぐことは、電気設備技術基準で禁じられています。

底面

····· •



(FT型コネクター)

出力測定端子(○20dB)

(F型コネクター)

p.10「入・出力レベルを測定する ときのご注意」をご覧ください。

AC入力端子(AC20~30V, AC40~60V)

(FT型コネクター)

空き端子栓が取付けてあります。 使用するときは、取外してください。

出力フィルターユニット HAD-OFU



ご注意

プロセサーユニットの 出力チャンネルと同じ チャンネルであること を確認してください。

ch (20)


ch (20)

DC 報源 入力

6

プロセサーユニット 接続コネクター

プロセサーユニット HA45D-PU2



プロセサーユニット(上部)

出力レベル調整

- 出力レベルを⊕3~⊝10dBの範囲 で連続して調整できます。
- 出荷時は[OdB]になっています。

DC電源入力

ヘッドアンプ本体のDC 電源出力と接続します。

追加・交換できるプロセサーユニットについて

追加・交換できるプロセサーユニット はHA45D-PU2以外に、チャンネル が任意に設定できるHA55D-PU7 も使用可能です。(2ユニットまで)

HA55D-PU7

正常 点灯

エラー 点 &

・出力チャ ネル・ 設定 4版 10~3年40 0・300

0

出力レベル調整

- 出力レベルを0~⊝10dBの範囲で 連続して調整できます。
- 出荷時は「0dB」になっています。

入力チャンネル

設定確認表示灯

設定確認表示灯が、緑に点灯していることを確認 してください。緑の点滅の場合、チャンネルが 正しく設定されていません。

表示灯		入力チャンネルの状態
緑		ch.13~52に設定
形米	点滅	ch.13~52以外のチャンネルに設定
赤	点滅	プロセサーユニット故障時

緑の点灯:正常、緑の点滅:誤り

入力チャンネル設定スイッチ

必ずch.13~52のチャンネルに設定してください。 それ以外のチャンネルでは作動しません。

出力チャンネル

設定確認表示灯

設定確認表示灯が、緑に点灯していることを確認して ください。緑の点滅の場合、 チャンネルが正しく設定 されていません。

表	示灯	出力チャンネルの状態
43	点灯	ch.13~62に設定
緑	点滅	ch.13~62以外のチャンネルに設定
赤	点滅	プロセサーユニット故障時

緑の点灯:正常、緑の点滅:誤り

出力チャンネル設定スイッチ

- 必ずch.13~62のチャンネルに設定してください。 それ以外のチャンネルでは作動しません。
- 設定したチャンネルが出力フィルターユニットのチャン ネルと同じであることを確認してください。

入・出力チャンネル設定例

ch.35に設定 した場合





DC電源入力

ヘッドアンプ本体のDC電源出力と接続します。


PGユニット HA55M-PGU

出力増幅ユニット HA45D-OU2

PGユニットのパイロット周波数は, 451.25MHzです。

周波数帯域:470~770MHz (ch.13~62)






取付方法


支持柱

- 風通しの良い場所に 設置してください。
- 市販の自在バンド(幅 25~40mm)で取付け ます。



機器収容ボックス

- ●機器収容ボックスは、内部の温度が40℃を超えるような 場所に取付けないでください。内部が高温になると、故障 の原因となります。
- 換気孔付きの機器収容ボックスを使用して、風通しを良く してください。



機器収容ボックスの大きさ(目安)


	高さ	幅	奥行
HA45DU	1000	800	250
HA45DUL	1000	1000	250

機器収容ボックス内に本器を 1台設置し屋外で使用するとき に必要な大きさです。

ケーブルの処理と防水の方法

入力端子には、必ず付属の防水キャップをかぶせて ください。

/防水キャップは,F型コネクターと防水F型 ∖ コネクターのどちらにも使用できます。



電源方式の選択

AC100V方式で使用する場合

受電方法	電源電圧	使用例	電源部のスイッチ設定 ※1
ACケーブル から受電	AC100V	AC100V	電源 出力端子 OFF ON ON AC入力端子 OFF ON ON


※1 電源をOFFにするときは、電源スイッチを「低電圧(ON)」側にします。

AC20~30V, AC40~60V方式で使用する場合)

AC入力端子から受電するときは、空き端子栓を取外してください。

ご注意

電圧選択スイッチで受電電圧を設定してから、電源スイッチを「低電圧(ON)」側に切換えてください。「AC20~30V」側でAC40~60Vの電源を供給すると、低電圧ブレーカーが作動することがあります。



※2 電源をOFFにするときは、電源スイッチを「AC100V(ON)」側にしてください。

レベル調整の手順と方法



1. 入力レベルの設定

下表の調整方法を参考にして、入力レベルを55~70dBμVに設定します。

入力レベル	調整方法
55dBμV未満 ※	別売のプリアンプ UPA25N または UPA35 を使用してレベル を上げます。
55~70dBμV未満	調整の必要はありません。
70~80dBμV	入力レベル調整ATTを「10dB」にします。
80dBµVを超えるとき	入力レベル調整ATTを「10dB」にして,入力端子に別売の アッテネーターATT1.5, 3, 6, 10, 15, 20を使用して入力レベル を下げます。

%入力レベルが約40dB μ Vを下回ると、スケルチが作動して出力レベルが約50dB以上低くなります。

隣接チャンネルとのレベル差について

希望波と各隣接チャンネルのレベル差は ±10dB以内にしてください。 (JCTEA STD-012-1.0に準拠)

2. 出力レベルの設定

入力レベルを設定すると、出力レベルは95dB μ Vになります。出力レベルを確認してから、①、②の調整をしてください。

- ① 全チャンネルのレベルは、出力増幅ユニットの出力レベル調整で、出力レベルを調整してください。
- ② チャンネル間のレベル差は,プロセサーユニットの出力レベル調整で,出力レベルを調整してください。

ユニットの追加・交換方法

プロセサーユニット (出力フィルターユニット付)

HA45D-PU2

ご注意

DC電源供給コードの取外し・取付けは、本器の電源をOFFにしてから行なってください。電源を入れたまま、取外し・取付けをすると故障の原因となることがあります。


取外し

- ① DC電源供給コードを取外します。
- ② ユニット固定ビス②, ⑤をゆるめ, プロセサーユニットを取外します。

取付け │(新しいプロセサーユニット)

- プロセサーユニットを取付け、ユニット 固定ビス②, ⑤を指定のトルクで締付け ます。
 - 締付トルク 0.8N·m (8.2kgf·cm)
- ② DC電源供給コードを取付けます。

ユニットは、手袋をはめて取外してください。ユニットの表面温度が、夏季には約60℃になっていることがあり、素手で触れるとやけどの原因となることがあります。



ユニットの追加・交換方法

ユニットは、手袋をはめて取外してください。ユニットの表面 温度が、夏季には約60℃になっていることがあります。


出力フィルターユニット HAD-OFU

取外し

ご注意

- ●出力フィルターユニットを取外すときは、まずプロセサーユニット を取外してください。
- ●ユニット固定ビス**個** (M2.6) には、市販の「#1」または「No.1」の ドライバーを使用してください。
- ●出力フィルターユニットを取外したとき、接続コネクター内に ゴミが入らないようにしてください。ゴミが入ったままプロセサー ユニットに装着すると故障の原因となります。
- ①プロセサーユニットから、DC電源供給コードを取外します。(p.6参照)

②プロセサーユニットを取外します。 (p.6「プロセサーユニット(出力フィルターユニット付)」をご覧ください)



取付け (新しい出力フィルターユニット)

- ①出力フィルターユニットを取付け、ユニット固定ビス 6 を 指定のトルクで締付けます。
 - ●締付トルク 0.1N·m (1.1kgf·cm)
- ②ユニット固定ビス を指定のトルクで締付けます。 ●締付トルク 0.8N·m (8.2kgf·cm)
- ③プロセサーユニットを取付け、ユニット固定ビス(p.6参照),
 - **り**を指定のトルクで締付けます。 ● 締付トルク 0.8N·m(8.2kgf·cm)
- ④DC電源供給コードを取付けます。(p.6参照)

ユニット固定ビス ()締付の目安

ユニット固定ビス 🛭 は、スプリングワッシャが 平らになる程度まで締付けてください。



締付け後

PGユニット・出力増幅ユニット HA55M-PGU・HA45D-OU2

取外し

- ①ユニット固定ビス(d), (回をゆるめ、 PGユニットを 取外します。
- ②ユニット固定ビス(1), (1)をゆるめ、出力増幅ユニットを 取外します。
- ③出力増幅ユニット底面の電源接続コネクターを取外します。


取付け(新しいPGユニット・出力増幅ユニット)

- ①出力増幅ユニット底面の電源コネクターに, 本体の電源 接続コネクターを取付けます。
- ②出力増幅ユニットを取付け、ユニット固定ビス(1)、(9)を 指定のトルクで締付けます。
 - 締付トルク 0.8N·m(8.2kgf·cm)

ご注意


電源接続コネクターのケーブルを、ユニットにはさみ 込まないように出力増幅ユニットを取付けてください。

- ③出力増幅ユニットにPGユニットを取付け、ユニット固定 ビス₫, ⑤を指定のトルクで締付けます。
 - 締付トルク 0.8N·m(8.2kgf·cm)




取外し

- ①出力増幅ユニットおよびプロセサーユニットを 取外します。
- ②電源コネクターを取外します。



③出力端子とAC入力端子のナットを 26mmのスパナを使用して外し、



出力部

30N·m(307kgf·cm)

ユニットの追加・交換方法


注意

- 本器に電源を供給したままで,電源ユニットに手を触れないでくださ い。感電の原因となることがあります。
- 電源ユニット・電源トランスの交換は、本器への電源供給(AC100V,AC20~ 30V, AC40~60V)を止めてから行なってください。
- ユニットは,手袋をはめて取外してください。ユニットの表面温度が, 夏季には約60℃になっていることがあります。

電源部A


電源部パネルの取外し

固定ビス ②, ⑥, ⊙, ⑥, ⑤ をゆるめ, 電源部パネルを取外します。



パネル内部と接続コネクター

HA40D-PSU2またはHA-PSU6



電源ユニット HA-PSU2

ご注意

電源ユニットHA-PSU2は、電源ユニットと電源トランス がセットになっています。電源ユニットと電源トランスは 必ず一緒に交換してください。

電源トランスの取外し

- ① 電源ユニットに接続の、接続コネクター ①, ③, ⑥を 取外します。 (上記「パネル内部と接続コネクター」をご覧ください)
- ② 固定ビス (1), (9), (1) をゆるめ、電源トランスを


取外します。

電源トランスを、落下させないように 注意してください。ケガの原因となる ことがあります。

電源トランスの取付け (新しい電源トランス)

- ● 締付トルク 1.5N·m(15.4kgf·cm)
- ② 接続コネクター 1, 3, 6を電源ユニットに取付けます。

コネクターの取外し (接続コネクター❸, ⑥) ここを押しながら ここを押しながら 取外す 取外す 接続コネクター⑥の例




電源ユニットの取外し

- ① 接続コネクター ① ~ ⑦を取外します。 (p.8 「パネル内部と接続コネクター」をご覧ください)
- ② 固定ビス ●, ●, ●, ●をゆるめ、電源ユニットを取外し ます。

電源ユニットを、落下させないように注意して ください。ケガの原因となることがあります。






電源ユニットの取付け (新しい電源ユニット)

- - 締付トルク 1.5N·m(15.4kgf·cm)
- ② 接続コネクター 1~7を電源ユニットに取付けます。 (p.8「パネル内部と接続コネクター」をご覧ください)

電源部パネルの取付け

電源トランス、電源ユニットの取付けが終了したら、電源部パネルを 取付けて, 固定ビス ②, ⑥, ⓒ, ⓓ, ⑥ を指定のトルクで締付けます。

● 締付トルク 0.8N·m(8.2kgf·cm)



電源部日


電源ユニッ

本体型式	電源ユニット型式		
HA45DU	HA40D-PSU2		
HA45DUL	HA-PSU6		

取外し

- ① 固定ビス 🕦, 💽, 👰 をゆるめ、電源ユニット HA40D-PSU2またはHA-PSU6を取外します。
- ② 接続コネクター 9を取外します。
- ③ 接続コネクター 8を取外します。

電源ユニットを, 落下させないように 注意してください。ケガの原因となる ことがあります。



取付け


① 電源ユニットの底面に張ってある 放熱ラバーの保護シール(透明)を はがします。

(HA-PSU6の場合)

- ②接続コネクター8を取付けます。
- ③ 接続コネクター 9を取付けます。
- ④ 固定ビス **(1)**, **(0)**, **(9)**, **(9)** を指定の トルクで締付けます。
 - 締付トルク 0.8N·m(8.2kgf·cm)


HA40D-PSU2の場合

電源部日



電源ユニット HA40D-PSU2

HA-PSU6の場合



HA-PSU6

正しく使用していただくために

予定のレベルやよい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

● 希望波と隣接チャンネルのレベル差は±10dB以内ですか。

差が±10dB以内です。(JCTEA STD-012-1.0に準拠)

本器の入力レベルの条件は、希望波と各隣接チャンネルのレベル

- 電源が供給されていますか。
 - ●電源スイッチのチェック
 - ●受電方式選択スイッチのチェック
 - ●コネクターとケーブルの接続チェック
 - ●後段アンプの電流通過スイッチのチェック
 - ●電源供給器のチェック
- 入力信号が来ていますか。

(入力測定端子で入力レベルをチェック)

- ◆ AC30V給電スイッチのチェック (プリアンプ使用の場合)
- ●コネクターとケーブルの接続チェック

以上の方法でもトラブルが解決できない場合、技術相談まで、お問合わせください。

【入・出力レベルを測定するときのご注意

測定用ケーブルの減衰量

レベルを測定するときは、測定用75Ωケーブルの減衰量も加算してください。

|実際のレベル = 測定値 + 測定端子結合量 + ケーブル減衰量

S5CFB 15mの減衰量

周波数(MHz)	451.25	470	770
減衰量(dB)	2.2	2.3	2.9

運用上のご注意

本器は、JCTEA(日本CATV技術協会)の標準規格 STD-012-1.0に準拠しています。 使用できるテレビ受信機の仕様について、制限がありますから加入者に告知してください。


使用可能な地上デジタル放送受信機

使用可能な地上デジタル放送受信機の呼称は「CATVパススルー対応(UHF)」です。 必ず、地上デジタルヘッドアンプの仕様に合った地上デジタル放送受信機を使用してください。

JEITA※定義

受信機の呼称	帯域
CATVパススルー対応	UHF帯域に限定


※(社)電子情報技術産業協会



チャンネル配列例

10HA45DULの場合

●UHF帯域内の全ての帯域に周波数変換可能です。



(HA45DU)

●プロセサーユニット:すべてHA45D-PU2

	電源電圧 AC100V		電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流(A)	消	費電流(A)
	電力 (W)	電流 (A)	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V
0HA45DU	7	0.09	0.4	0.37	0.39	0.2	0.19	0.21
1HA45DU	9.2	0.11	0.51	0.46	0.47	0.26	0.23	0.25
2HA45DU	11.5	0.14	0.62	0.54	0.51	0.31	0.28	0.26
3HA45DU	13.7	0.16	0.73	0.63	0.58	0.37	0.32	0.3
4HA45DU	16	0.18	0.84	0.71	0.64	0.42	0.36	0.33
5HA45DU	18.2	0.21	0.96	8.0	0.71	0.48	0.4	0.36
6HA45DU	20.5	0.23	1.08	0.89	0.78	0.54	0.44	0.4
7HA45DU	22.7	0.26	1.2	0.98	0.85	0.6	0.49	0.43
8HA45DU	25	0.28	1.33	1.07	0.93	0.65	0.53	0.46

標準値(システム設計に使用する値)を記載

HA45DUPG

●プロセサーユニット:すべてHA45D-PU2

	電源電圧 AC100V		電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流((A)	消	費電流(A)
	電力 (W)	電流 (A)	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V
0HA45DUPG	8.3	0.1	0.46	0.42	0.45	0.24	0.22	0.23
1HA45DUPG	10.6	0.13	0.57	0.51	0.49	0.29	0.26	0.26
2HA45DUPG	13	0.15	0.68	0.59	0.55	0.34	0.3	0.28
3HA45DUPG	15.1	0.17	0.8	0.67	0.61	0.4	0.34	0.31
4HA45DUPG	17.3	0.2	0.91	0.76	0.68	0.45	0.38	0.35
5HA45DUPG	19.6	0.22	1.03	0.85	0.75	0.51	0.43	0.38
6HA45DUPG	21.8	0.25	1.15	0.94	0.82	0.57	0.47	0.42
7HA45DUPG	24.1	0.27	1.28	1.03	0.9	0.63	0.52	0.45
8HA45DUPG	26.3	0.3	1.4	1.12	0.97	0.69	0.56	0.49

標準値(システム設計に使用する値)を記載

● プロセサーユニット: HA55D-PU7を1台装着 (残りはすべてHA45D-PU2)

	電源電圧 AC100V		電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流(A)	消	費電流(A)
	電力 (W)	電流 (A)	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V
1HA45DU	10.4	0.12	0.56	0.5	0.48	0.28	0.25	0.25
2HA45DU	12.5	0.15	0.67	0.58	0.55	0.34	0.29	0.27
3HA45DU	14.6	0.17	0.77	0.65	0.59	0.39	0.33	0.3
4HA45DU	16.8	0.19	0.88	0.74	0.66	0.44	0.37	0.34
5HA45DU	19	0.22	1	0.83	0.74	0.5	0.42	0.37
6HA45DU	21.3	0.24	1.11	0.92	0.8	0.56	0.46	0.41
7HA45DU	23.6	0.27	1.25	1.01	0.88	0.62	0.51	0.44
8HA45DU	25.8	0.29	1.36	1.1	0.95	0.68	0.55	0.48

標準値(システム設計に使用する値)を記載

● プロセサーユニット: HA55D-PU7を 1 台装着 (残りはすべてHA45D-PU2)

	電源電圧 AC100V		電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	消費電流(A)			費電流(A)
		電流 (A)	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V
1HA45DUPG	11.8	0.14	0.63	0.55	0.51	0.32	0.28	0.26
2HA45DUPG	13.9	0.16	0.73	0.63	0.57	0.37	0.32	0.29
3HA45DUPG	16	0.18	0.84	0.71	0.64	0.42	0.36	0.33
4HA45DUPG	18.2	0.21	0.95	0.79	0.71	0.48	0.4	0.36
5HA45DUPG	20.5	0.23	1.08	0.88	0.78	0.54	0.44	0.39
6HA45DUPG	22.7	0.26	1.19	0.98	0.85	0.6	0.49	0.43
7HA45DUPG	25	0.28	1.33	1.07	0.92	0.66	0.53	0.47
8HA45DUPG	27.2	0.31	1.45	1.16	1	0.72	0.58	0.5

標準値(システム設計に使用する値)を記載

● プロセサーユニット: **HA55D-PU7**を2台装着 (残りはすべて**HA45D-PU2**)

電源電/ AC100		電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V			
型式	消費	消費	消	費電流(A)	消	費電流(A)
	電力 (W)	電流 (A)	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V
2HA45DU	13.6	0.16	0.72	0.62	0.57	0.36	0.31	0.29
3HA45DU	15.9	0.18	0.83	0.7	0.64	0.42	0.36	0.33
4HA45DU	18.1	0.21	0.95	0.79	0.71	0.47	0.4	0.36
5HA45DU	20.3	0.23	1.07	0.88	0.78	0.53	0.44	0.4
6HA45DU	22.6	0.26	1.2	0.97	0.85	0.59	0.49	0.43
7HA45DU	25	0.28	1.32	1.07	0.92	0.65	0.53	0.47
8HA45DU	27.1	0.31	1.45	1.16	0.99	0.71	0.58	0.5

標準値(システム設計に使用する値)を記載

● プロセサーユニット: HA55D-PU7を2台装着 (残りはすべてHA45D-PU2)

	電源電圧 AC100V			電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流(A)	消	費電流(A)	
	電力 (W)	電流 (A)	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V	
2HA45DUPG	15	0.17	0.79	0.67	0.61	0.4	0.34	0.31	
3HA45DUPG	17.3	0.2	0.91	0.76	0.68	0.45	0.38	0.35	
4HA45DUPG	19.5	0.22	1.03	0.85	0.75	0.51	0.43	0.38	
5HA45DUPG	21.8	0.25	1.15	0.94	0.82	0.57	0.47	0.42	
6HA45DUPG	24.1	0.27	1.27	1.03	0.89	0.63	0.51	0.45	
7HA45DUPG	26.3	0.3	1.39	1.12	0.97	0.69	0.56	0.49	
8HA45DUPG	28.6	0.32	1.52	1.21	1.04	0.75	0.6	0.52	

標準値(システム設計に使用する値)を記載

HA45DUL

● プロセサーユニット: すべてHA45D-PU2

	電源電圧		電源電圧			電源電圧		
	AC1	00V	AC	20~3	OV	AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流(A)	消	費電流(A)
	電力 (W)	電力 電流	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V
0HA45DUL	12.4	0.15	0.7	0.65	0.66	0.35	0.33	0.34
1HA45DUL	14.6	0.18	0.81	0.74	0.72	0.41	0.37	0.37
2HA45DUL	16.9	0.2	0.92	0.82	0.78	0.46	0.41	0.4
3HA45DUL	19.1	0.23	1.03	0.9	0.85	0.52	0.46	0.43
4HA45DUL	21.4	0.25	1.15	0.99	0.91	0.58	0.5	0.46
5HA45DUL	23.6	0.27	1.27	1.08	0.98	0.63	0.54	0.49
6HA45DUL	25.9	0.3	1.39	1.16	1.05	0.69	0.58	0.53
7HA45DUL	28.1	0.32	1.51	1.24	1.11	0.75	0.62	0.56
8HA45DUL	30.3	0.35	1.63	1.34	1.18	0.81	0.67	0.59
9HA45DUL	32.3	0.37	1.74	1.42	1.25	0.87	0.71	0.63
10HA45DUL	34.8	0.4	1.88	1.51	1.33	0.93	0.76	0.66

標準値(システム設計に使用する値)を記載

HA45DULPG

● プロセサーユニット: すべてHA45D-PU2

	電源電圧 AC100V		ı	電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流(A)	消	費電流(A)	
	電力 (W)	電力 電流	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V	
0HA45DULPG	13.7	0.17	0.76	0.69	0.69	0.39	0.35	0.35	
1HA45DULPG	16	0.19	0.87	0.78	0.75	0.44	0.39	0.39	
2HA45DULPG	18.2	0.22	0.99	0.87	0.82	0.5	0.44	0.41	
3HA45DULPG	20.5	0.24	1.1	0.95	0.88	0.55	0.48	0.45	
4HA45DULPG	22.7	0.26	1.22	1.04	0.95	0.61	0.52	0.48	
5HA45DULPG	25	0.29	1.34	1.13	1.02	0.67	0.56	0.51	
6HA45DULPG	27.2	0.31	1.46	1.21	1.09	0.73	0.61	0.55	
7HA45DULPG	29.5	0.34	1.59	1.3	1.16	0.79	0.65	0.58	
8HA45DULPG	31.8	0.36	1.71	1.39	1.23	0.85	0.7	0.62	
9HA45DULPG	34	0.39	1.84	1.49	1.3	0.91	0.74	0.65	
10HA45DULPG	36.2	0.41	1.99	1.58	1.37	0.97	0.79	0.69	

標準値(システム設計に使用する値)を記載

● プロセサーユニット: **HA55D-PU7**を 1 台装着 (残りはすべて**HA45D-PU2**)

	電源 AC1	電圧 00V	ı	電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流((A)	消	費電流((A)	
	電力 (W)	電力 電流	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V	
1HA45DUL	16	0.19	0.88	0.79	0.76	0.45	0.4	0.39	
2HA45DUL	18.2	0.22	0.99	0.87	0.82	0.5	0.44	0.42	
3HA45DUL	20.5	0.24	1.11	0.96	0.89	0.56	0.48	0.45	
4HA45DUL	22.7	0.27	1.23	1.05	0.95	0.61	0.53	0.48	
5HA45DUL	25.1	0.29	1.35	1.14	1.02	0.67	0.57	0.51	
6HA45DUL	27.3	0.31	1.47	1.22	1.09	0.73	0.61	0.55	
7HA45DUL	29.5	0.34	1.59	1.31	1.16	0.79	0.66	0.58	
8HA45DUL	31.8	0.36	1.71	1.4	1.24	0.85	0.7	0.62	
9HA45DUL	34	0.39	1.83	1.49	1.31	0.91	0.74	0.66	
10HA45DUL	36.1	0.41	1.94	1.58	1.38	0.96	0.79	0.69	

標準値(システム設計に使用する値)を記載

● プロセサーユニット: HA55D-PU7を1台装着 (残りはすべてHA45D-PU2)

	電源電圧 AC100V		電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流((A)	消	費電流(A)
	電力 (W)		AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V
1HA45DULPG	17.3	0.21	0.95	0.84	0.79	0.48	0.42	0.4
2HA45DULPG	19.6	0.23	1.06	0.92	0.86	0.53	0.47	0.44
3HA45DULPG	21.8	0.26	1.18	1.01	0.93	0.59	0.51	0.47
4HA45DULPG	24.1	0.28	1.3	1.1	0.99	0.65	0.55	0.5
5HA45DULPG	26.4	0.31	1.42	1.19	1.06	0.71	0.59	0.54
6HA45DULPG	28.7	0.33	1.54	1.28	1.13	0.77	0.64	0.57
7HA45DULPG	30.9	0.35	1.67	1.36	1.21	0.83	0.68	0.61
8HA45DULPG	33.1	0.38	1.78	1.45	1.28	0.88	0.73	0.64
9HA45DULPG	35.2	0.4	1.91	1.54	1.35	0.95	0.77	0.68
10HA45DULPG	37.4	0.43	2.03	1.63	1.42	1	0.81	0.71

標準値(システム設計に使用する値)を記載

● プロセサーユニット: HA55D-PU7を2台装着 (残りはすべてHA45D-PU2)


		電源電圧 AC100V		電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流(A)	消	費電流((A)	
	電力 (W)	電流 (A)	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V	
2HA45DUL	19.6	0.23	1.07	0.93	0.86	0.54	0.47	0.43	
3HA45DUL	21.9	0.26	1.18	1.02	0.94	0.59	0.51	0.47	
4HA45DUL	24.2	0.28	1.3	1.11	1.01	0.65	0.55	0.51	
5HA45DUL	26.4	0.31	1.42	1.19	1.08	0.71	0.6	0.54	
6HA45DUL	28.6	0.33	1.55	1.28	1.15	0.77	0.64	0.58	
7HA45DUL	30.9	0.36	1.67	1.37	1.22	0.83	0.69	0.61	
8HA45DUL	33.1	0.38	1.79	1.46	1.29	0.88	0.73	0.65	
9HA45DUL	35.3	0.4	1.91	1.55	1.36	0.95	0.77	0.68	
10HA45DUL	37.4	0.43	2.03	1.64	1.43	1	0.82	0.72	

標準値(システム設計に使用する値)を記載


● プロセサーユニット: HA55D-PUを2台装着 (残りはすべてHA45D-PU2)

		電源電圧 AC100V		電源電圧 AC20~30V			電源電圧 AC40~60V		
型式	消費	消費	消	費電流(A)	消	費電流(A)	
	電力 (W)	電力 電流	AC20V	AC25V	AC30V	AC40V	AC50V	AC60V	
2HA45DULPG	20.9	0.25	1.14	0.98	0.9	0.57	0.49	0.45	
3HA45DULPG	23.2	0.27	1.25	1.07	0.98	0.63	0.54	0.49	
4HA45DULPG	25.4	0.3	1.37	1.16	1.05	0.69	0.58	0.53	
5HA45DULPG	27.8	0.32	1.5	1.24	1.12	0.75	0.62	0.56	
6HA45DULPG	30.1	0.35	1.62	1.33	1.19	0.81	0.67	0.6	
7HA45DULPG	32.3	0.37	1.74	1.42	1.26	0.87	0.71	0.63	
8HA45DULPG	34.5	0.39	1.87	1.51	1.33	0.92	0.76	0.67	
9HA45DULPG	36.6	0.42	1.99	1.6	1.4	0.98	8.0	0.7	
10HA45DULPG	38.8	0.44	2.11	1.7	1.47	1.04	0.84	0.74	

標準値(システム設計に使用する値)を記載



※ 入力端子数(注文時指定) HA45DU, HA45DUPG … 1または2



規格表 Specifications PGユニット(パイロットジェネレーター) **HA55M-PGU** (HA本体に装着したとき)

		MASPRO		
	項目 Items	規格		
パイロット周波数 Oscillation Frequency		451.25MHz		
出力レベル Output Level		105dBµV以上		
出力レベル調整範囲 Output Level Control Rang	ie	0~⊝12dB以上		
出力レベル安定度 Output Level Stability		±1dB以内		
周波数偏差 Frequency Deviation		±10kHz以内		
スプリアス Sprious	70~770MHz	○60dB以下		
	その他の帯域 Other Frequency	⊝30dB以下		

MASter of PROduction

(PGユニットの規格は、P15参照)

	項目 Items		規格						
受信チャンス Reception Chai			ch.13~52の内, 指定の8チャンネル(HA45DU, HA45DUPG), 10チャンネル(HA45DUL, HA45DULPG)						
出力チャンネ Output Channe	えル		ch.13~62の内, 指定の8チャンネル(HA45DU, HA45DUPG), 10チャンネル(HA45DUL, HA45DULPG)						
実装チャンス Number of Prod	ネル数		最大8チャンネル(HA45DU, HA45DUPG),最大10チャンネル(HA45DUL, HA45DULPG)						
入力レベル Input Level Ran	· 色囲		50~70dBμV(入力レベル調整ATT10dBのとき:60~80dBμV)						
入力レベル記			0, 10dB切換						
最大利得	最大利得 Maximum Gain		45dB以上						
出力レベル	プロセサーユニット Processor Unit	連続可変 Continuously Variable	⊕3~⊝10dB						
調整範囲 Output Level	出力増幅ユニット	ATT	0, 6, 10dB(最大16dB)						
Control Range	Output Amplifier Unit	連続可変 Continuously Variable	0~⊝10dB						
帯域内周波数 Response Flatt			±2dB以内(fo±2.79MHz) ※						
利得安定度 Temperature St			±1.5dB以内						
AGC特性 AGC Regulation			出力レベル変動 ± 1 dB以内 $\left(入力レベル50 \sim 70$ dB μ V $\left(入力レベル調整ATT10$ dBのとき:入力レベル60 ~ 80 dB μ V $\right)$						
最大出力レベル Maximum Output Level			95dBμV						
雑音指数 Noise Figure			7dB以下(最大利得のとき)						
MER			28dB以上						
インピーダン	入力 インピーダンス Input		75Ω(F型コネクター)						
Impedance		出力 Output	75Ω(FT型コネクター)						
VSWR		入力 Input	2以下						
Voltage Standir	ng Wave Ratio	出力 Output	2以下						
スケルチ Squelch			入力レベル40dBμV以下で作動すること						
周波数偏差 Frequency State	oility		±20kHz以内(周波数変換型),0Hz(同一周波数型)						
スプリアス Spurious at Out			○60dB以下(70~770MHz)						
位相雑音 Phase Noise			⊝80dBc/Hz(1kHzオフセット) (標準値)						
使用温度範围 Temperature R			⊝20~⊕40°C						
電源電圧 Power Requirer			AC100V, AC20~30V, AC40~60V切換方式 50·60Hz						
消費電力 Power Consum			32VA未満: 8HA45DU (HA45D-PU2 を8局実装時) 42VA未満: 10HA45DU (HA45D-PU2 を10局実装時)						
測定端子結合 Tap Value of Te			⊝10dB(入力), ⊝20dB(出力)						
入力端子給電	入力端子給電容量 Current Capacity of Input Port		1端子あたり0.3A(AC30V)						
電流通過容量 Power Passing Capacity			4A(AC入力端子 — 出力端子間)						
耐雷性 Surge Protection			±15kV(1.2/50µsec)のサージ電圧に耐えること						
外観寸法 Dimensions			535(H)×367(W)×176(D)mm: HA45DU , HA45DUPG 535(H)×441(W)×176(D)mm: HA45DUL , HA45DULPG						
質量(重量) Weight			約20kg(8HA45DU , 8HA45DUPG),約24kg(10HA45DUL , 10HA45DULPG)						

※ fo:中心周波数①1/7MHzオフセット

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

ご注文時の指定事項

- ●最大受信チャンネル数(増局予定を含め10チャンネル以下)
- 入力本数 1または2(**HA45DU**, **HA45DUPG**) $2 \sim 4$ (HA45DUL, HA45DULPG)
- 入・出力チャンネル

付属品

防水キャップ・・・・・・ 入力端子の数

木ネジ (壁面取付用)・・・・・ 5本 壁面取付金具 · · · · · · 1個

DC電源供給コード・・・・・・ 1本(予備)

登録意匠 第879969号

フスプロ電エ=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 技術相談



ナビタイヤル 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます IP·PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは **052-805-3366** 受付時間 9~12時、13~17時 (土・日・祝日、当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店·営業所

首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062

福 岡(支)(092)524-7600 沖 縕 (098)854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮崎 (0985) 25-3877 熊本 (096)381-7626 (095)864-6001

(093)941-4026

(083)255-1130 関 江 (0852)21-5341 畄 (086)252-5800 松 (089) 905-7017 高 知 (088)882-0991 高 松 (087)865-3666 阪(支)(06)6635-2222 姫 路 (079)234-6669 京 都 (075)646-3800 名古屋(支)(052)802-2233

(059) 234-0261

広 島(支)(082)230-2351

岐阜 (058) 275-0805 橋 (0532)33-1500 豐 静 圌 (054)283-2220 (0263)57-4625 福 (0776)23-8153 金 沢 (076)249-5301 東 京(支)(03)3409-5505 新 潟 (025) 287-3155 棤 浜 (045) 784-1422 八王子 (042)637-1699

(043)232-5335

(048)663-8000

(027)263-3767

水戸 (029)248-3870 宇都宮 (028) 636-1210 1di 台(支)(022)786-5060 (024) 952-0095 郡 Ш (019)641-1500 盛 出 (018)862-7523 秋 田 (017)742-4227 札 (011)782-0711 釧 路 (0154) 23-8466 旭 JII (0166)25-3111

(シ):システム営業グループ

(16)